



Legge inn kodelister Unicontrol (web):

1: Gå inn på det prosjektet du ønsker å legge inn kodeliste. Deretter trykk på knappen til høyre som det står innstillinger på:




2. Trykk på knappen som heter Prosjektkoder:




3. Her kan du legge inn en og en kode manuelt ved å trykke på + Legg til kode. For å laste opp en hel liste må du trykke på last opp knappen. (Blå pil i øverste bilde)










4. Trykk på velg Kodefil og la den stå på Avansert. Da legger du bare til koder, trenger du å erstatte de gamle kodene med de nye i en av kodelistene, så kan du velge replace. Den skal til vanlig stå på append, da legger du bare til koder.



5. Da kan du Dra og slippe filen eller laste den opp ved å klikke.



6. Da er det bare å Trykke Last opp fil to ganger, så skal kodene dukke opp og klare for bruk:

8264 Pumpestasjon	Pumpestasjon		0.00
8267 Reduksjon	Reduksjon		0.00
8268 Renseanlegg	Renseanlegg		0.00
8270 Sandfangskum	Sandfangskum		0.00
8271 Septiktank	Septiktank		0.00
8272 Slamavskiller	Slamavskiller		0.00
8276 Påkoplingspunkt	Påkoplingspunkt		0.00
8277 TankVA	TankVA		0.00
8279 Utslipp	Utslipp		0.00

Json-filene (malene) er laget med ferdige koder, beskrivelse og farger. Man kan lage en txt-fil også, men da får jeg ikke forhåndsbestemt farger på linjer og punkt.

Når du bruker kodene i felt, skal både punkt og linjer som måles inn med disse kodene komme med separate farger:

